



# Befüllanleitung Pelletlager

## Pellet Maulwurf® E3 mit automatischer Hebevorrichtung

1

Heizraum vorbereiten



Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.

2

Maulwurf in die Befüllposition bringen



Kippschalter am Steuergerät in Stellung 0 "Befüllung" bringen.

LED „Befüllung“ blinkt:  
Maulwurf fährt nach oben



**Ziel:** Maulwurf und Saugschlauch befinden sich an der Decke.

LED „Befüllung“ leuchtet:  
Maulwurf in Parkposition

3

Lagerbefüllung

Das Pelletlager bis max. 40 cm unter die Decke befüllen, so dass Schlauch und Maulwurf-Gerät freihängend über den Pellets sind.



Betriebsstörungen bei Nichtbeachtung möglich.

4

Maulwurf in die Betriebsposition bringen



Kippschalter am Steuergerät in Stellung I "Betrieb" bringen.

LED „Betrieb“ blinkt:  
Maulwurf fährt nach unten



**Ziel:** Maulwurf sitzt auf den Pellets, Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke.

LED „Betrieb“ leuchtet:  
Maulwurf in Betriebsposition

!

Hinweis zum Startprogramm

Betätigung des Kippschalters auf Stellung 0 „Befüllung“ und wieder zurück auf Stellung I „Betrieb“ aktiviert das Startprogramm. Der Maulwurf bewegt sich nun für 120 Minuten Aktivzeit auf ca. 1 x 1 m Fläche auf der Stelle. Diese Funktion ist wichtig im vollgefüllten Pelletlager. Wurde das Startprogramm im teilbefüllten Lager aktiviert, sollte die Funktion durch 10 Sekunden stromlos schalten (Stecker ziehen) deaktiviert werden.

Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager gereinigt werden.